

24.	Checkliste — Verdrahtung Manualteilung BÖHMAT "78"	46
25.	Checkliste — Klaviaturanschluß	48
26.	Checkliste — Manualteilung Orgel Professional 2000	50
27.	Konfektionierte Flachkabel	52
27.1.	Checkliste — Einlöten der konfektionierten Kabel	52
28.	Checkliste — BÖHMAT "78" — Einbau in die Orgeln der nT-Reihe	52
28.1.	Checkliste — Einbau der Baßlaufschaltergruppe in nT-Modelle	53
29.	Checkliste — Einbau BÖHMAT "78" in Orgel Professional 2000	54
30.	Verdrahtung BÖHMAT "78"	55
30.1.	Checkliste — Inbetriebnahme BÖHMAT "78"	55
31.1.	Das Spiel mit dem BÖHMAT "78"	56
31.2.	Das Spiel auf der Klaviatur	56
31.3.	Das Spiel nach Noten	57
31.4.	Das Spiel ohne Noten	57

ANHANG 1

1.	Zusatzgenerator für BÖHMAT	58
1.1.	Allgemeines	58
1.2.	Technische Beschreibung	58
1.2.1.	Der Hauptoszillator und Hauptteiler	58
1.3.	Platinenbestückung	59
1.3.1.	Bestückung der Platine BM 83 735	59
1.3.2.	Checkliste — Platinenbestückung 83 657 B bzw. BM 83 739	59
1.3.3.	Zusammenbau Platine 83 657 B und Abschirmgehäuse	60
1.4.	Anschluß der Platine	62
1.5.	Inbetriebnahme	62
1.6.	Das Stimmen	64

ANHANG 2

1.	BÖHMAT-Klaviatur als Fußpedal	65
2.	Checkliste — Umschaltung Manual — Pedal	65

ANHANG 3

1.	Checkliste — Aufbau BÖHMAT-Klaviatur	68
2.	Checkliste — Einbau der Klaviatur-Führungsschiene	69
3.	Kontaktsatz-Bestückung	70
3.1.	Zusammenbau der Tastenkontakte	70
3.2.	Das Einziehen der langen Kontaktdrähte	70
3.3.	Checkliste — Kontakteinheit	72
4.	Checkliste — Anschluß Zusatzklaviatur	74
4.1.	Tabelle 1	75
4.2.	Tabelle 2	75
5.	Inbetriebnahme	75
5.1.	Schalter BÖHMAT	75